


PRODUKTPFLEGE

SCHREIBEN



Verwenden Sie unseren empfohlenen Whiteboardmarker, um auf die Oberfläche zu schreiben.



Verwenden Sie keine wasserfesten Stifte.

REINIGEN





Reinigen Sie die Oberfläche regelmässig.



Lassen Sie das Geschriebene nicht für Wochen an den Walls stehen.



Schützen Sie die Wall vor direkter Sonneneinstrahlung.



Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Mikrofaser Tuch.



Verwenden Sie Wasser oder den empfohlenen Reinigungsspray.



Verwenden Sie keine Reinigungssprays mit Alkohol oder anderen aggressiven Reinigungsmitteln.